

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ ПРИНТЕРА ШТРИХОВЫХ КОДОВ RT700/RT730



Руководство пользователя : Серия RT700 Версия : Верс. 1.1 Дата выпуска : 12.07.2012

## руководство пользователя RT700/RT730 СОДЕРЖАНИЕ

1	Принтер штриховых кодов	001
1.1	Содержимое упаковки	001
1.2	Знакомство со своим принтером	002
2	Подготовка принтера к работе	006
2.1	Открытие принтера	006
2.2	Загрузка ленты	007
2.3	Загрузка рулона этикеток	012
2.4	Подключение принтера к управляющему компьютеру	014
2.5	Установка драйвера принтера и GoLabel с помощью	016
	компакт-диска Super Wizard	
3	Настройка принтера и управление им	021
3.1	Панель управления	021
3.2	Калибровка этикеток и самотестирование	022
3.3	Предупреждения об ошибках	024
4	NetSetting для Ethernet	025
4.1	Установка программного обеспечения NetSetting	025
4.2	Интерфейс NetSetting	026
5	Принадлежности	033
5.1	Подготовительные действия	033
5.2	Установка этикетировочной машины	035
5.3	Установка модуля резки	041
_		
6	Обслуживание и регулировка	045
6.1	Очистка печатающей головки	045
6.2	Устранение неисправностей	046

#### Приложение

Технические характеристики изделия Интерфейс

#### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО СВЯЗИ США ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В АМЕРИКЕ

Это устройство было испытано и признано соответствующим ограничениям для Класса А цифровых устройств в соответствии с Частью 15 Правил Федеральной комиссии связи. Эти требования установлены с целью обеспечения помехоустойчивости и предотвращения возникновения помех при эксплуатации в условиях коммерческих помещений. Данное устройство генерирует, использует и может излучать энергию на радиочастотах. Будучи установленным и используемым с отклонением от требований инструкции производителя, оно также может стать источником радиопомех. Эксплуатация устройства в жилых помещениях может привести к созданию радиопомех. В этом случае пользователь будет обязан устранить их причину за свой счет.

#### ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ EMS И EMI ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В ЕВРОПЕ

Это устройство было испытано и признано соответствующим требованиям в области электромагнитной совместимости, основанным на стандартах EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, CISPR 22, класс A EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, IEC 61000- 4 серия EN 61000-3-2 / 2000 & EN 61000-3-3 / 1995. Это устройство также было испытано и признано соответствующим европейскому стандарту EN55022 в области предельных значений как обычных, так и кондуктивных излучений.

#### СЕРИЯ RT700, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ДАННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ, СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ СТАНДАРТОВ

EN55022: 1998, CLSPR 22, класс A / EN55024: 1998 / IEC 61000-4 серийный / EN61000-3-2: 2000 / EN 6100-3-3: 1995 / CFR 47, часть 15/CISPR 22 3-я редакция: 1997, класс A / ANSI C63.4: 2001 / CNS 13438 / IEC60950-1: 2005 (EN 60950-1: 2006+A11: 2009) / GB4943: 2001 / GB9254: 1998 / GB17625.1: 2003 / EN60950-1: 2001

#### Внимание

- Неправильная замена батареи влечет опасность взрыва. Заменяйте только на батареи эквивалентного типа, рекомендованные производителем.
- \*\* Сдавайте использованные батареи на утилизацию в соответствии с инструкциями производителя.
- \*\*\* Используйте только с указанной моделью источника питания.
- \*\*\*\* Изменения или модификации, не одобренные в прямой форме стороной, ответственной за соответствие устройства нормативам, могут привести к лишению пользователя юридических прав на эксплуатацию данного оборудования.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочтите нижеприведенные инструкции.

- 1. Берегите устройство от влажности.
- 2. Перед подключением устройства к электрической розетке проверьте напряжение источника питания.
- 3. Перед вставкой штекера питания в гнездо питания убедитесь, что принтер отключен.
- 4. Во избежание повреждений от возможных кратковременных скачков напряжения рекомендуется подключить принтер к стабилизатору напряжения.
- Во избежание поражения электрическим током на устройство не должны попадать жидкости.
- 6. В целях безопасности и сохранения гарантии устройство должны открывать только специалисты по обслуживанию, обладающие соответствующей квалификацией.
- Ни в коем случае не следует выполнять ремонт или отладку устройства, находящегося под напряжением.

#### 1.1 Содержимое упаковки

Убедитесь, что в набор поставки принтера входит следующее:

• Принтер для печатания штриховых кодов RT700/RT730



• Материал для этикеток



Кабель USB



 Краткое руководство по RT700/RT730



Модуль ленты Пустая сердцевина для ленты



Лента



Узлы ленты (комплект из 2)



Адаптер питания Кабель питания



Блок питания переменного тока



Компакт диск с программным обеспечением GoLabel и руководством пользователя RT700/RT730.



#### 1.2 Знакомство со своим принтером

#### Обзор устройства

• Вид спереди



• Вид сзади



• Вид снизу



КРЫШКА ГНЕЗД ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДУЛЕЙ

#### Примечание

\* Прорези не предназначены для использования при креплении на стене.





#### Механизм печати



#### 2.1 Открытие принтера

#### Откройте крышку принтера и механизм печати.

Поместите принтер на плоскую поверхность. Откройте крышку принтера, потянув защелки на обеих сторонах корпуса принтера, и поднимите крышку принтера.



#### 2.2 Загрузка ленты

#### Установка нового модуля ленты



НОВАЯ ЛЕНТА



ПУСТАЯ СЕРДЦЕВИНА ДЛЯ ЛЕНТЫ



УЗЕЛ ЛЕНТЫ

1. Прикрепите ленту к пустой сердцевине для ленты посредством липкой полоски на конце ленты.



2. Вставьте узел перемотки ленты в пустую сердцевину ленты, к которой крепится новая лента. Оберните ленту вокруг сердцевины 2-3 раза.



3. Модуль ленты собирается, как показано ниже.

НОВЫЙ МОДУЛЬ ЛЕНТЫ



#### Загрузка ленты в принтер Для модуля подачи ленты



Поместите модуль подачи ленты в механизм печати. Поместите левый конец узла ленты первым.
 Убедитесь, что держатель узла ленты вставлен в выемку. Затем вставьте правый конец узла ленты.



2. Откройте защелку, чтобы закрыть крышку принтера. Потяните защелку вперед, чтобы открыть ее. Загрузка модуля подачи ленты завершена.



#### Загрузка ленты в принтер Для модуля перемотки ленты



1. Откройте крышку механизма перемотки ленты.



Поместите модуль перемотки ленты в механизм перемотки ленты.
 Поместите левый конец узла ленты первым. Убедитесь, что держатель узла ленты вставлен в выемку.
 Затем вставьте правый конец узла ленты.



3. Поворачивайте колесо перемотки ленты, пока лента не натянется до отсутствия складок.



Закройте крышку механизма перемотки ленты.
 Загрузка ленты завершена, когда модуль подачи ленты и модуль перемотки ленты собраны должным образом.



#### 2.3 Загрузка рулона этикеток

#### Загрузка материала для этикеток в принтер



1. Откройте защелку ленты и потяните, чтобы открыть пластину направляющей этикеток.



 Разместите материал для этикеток на узлах подачи этикеток. Убедитесь, что материал этикеток выровнен на обоих узлах. Отрегулируйте направляющие этикеток для фиксации ширины этикеток. Не забудьте нажать защелку при перемещении пластин направляющих этикеток.



3. Протяните этикетку через направляющие для этикеток. Направляющие мешают этикеткам отклоняться.



4. Откройте защелку, чтобы закрыть крышку принтера.



5. Нажмите клавишу подачи и убедитесь в плавной подаче этикеток. На этом загрузка этикеток завершена.



#### 2.4 Подключение принтера к управляющему компьютеру

- 1. Убедитесь, что принтер отключен.
- 2. Вставьте кабель питания в сетевой блок питания.



Подключите гнездо адаптера питания к принтеру и вставьте штекер адаптера в настенную розетку.



ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ ШТРИХОВЫХ КОДОВ RT700/RT730

3. Подключите кабель USB/последовательного порта к принтеру и управляющему компьютеру.



ПРИНТЕР ДЛЯ ПЕЧАТАНИЯ ШТРИХОВЫХ КОДОВ RT700/RT730

4. Нажмите кнопку питания. Должен загореться индикатор питания.

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

#### Нажмите кнопку питания

## 2 Подготовка принтера к работе

#### 2.5 Установка драйвера принтера и GoLabel с помощью компакт-диска Super Wizard

 Вставьте компакт-диск Super Wizard в дисковод компакт-дисков/DVD-дисков на управляющем компьютере.
 Окно программы появится автоматически. Сперва будет выведен экран приветствия. На экране приветствия выберите "Стандартная установка".



2. Мастер попросит убедиться, что кабели USB и питания подключены и что питание включено. Убедитесь, что это сделано, и щелкните "Далее".

GoDEX	STANDARI INSTALLATION
Connect your printer to your	PC.
Connect the power state     Connect the interface state     There in your partie	
	· BACK

3. На следующем экране можно будет увидеть "Установить программное обеспечение GoLabel и драйвер Windows". Щелкните "Далее", чтобы продолжить.



#### Примечание

\* Если программа Super Wizard не запустилась автоматически, можно включить настройку "Автозапуск" для своего драйвера компакт-дисков/DVD-дисков или дважды щелкнуть значок драйвера компакт-дисков/DVD-дисков для запуска программы. 4. В ходе установки драйвера принтера и GoLabel на экране будет отображаться индикатор выполнения.



5. По завершении установки можно приступить к созданию и печати этикеток с помощью GoLabel или посредством драйвера принтера.

GoDEX	TRANDARE INSTALLATION
Golabel	START GOLANIL DESIGN SOFTWARE NOT
6	IXIT TO MY RESETOP
	< BACK Remo

6. В качестве дополнительных действий можно распечатать тестовую этикетку или зарегистрировать свой принтер в ходе процедуры "Стандартной установки".



#### Примечание

\* Если необходимы дополнительные материалы, средства или справочные документы, их также можно будет найти на компакт-диске Super Wizard. Просто щелкните "Прочее" на экране приветствия для доступа к этим файлам.

#### Установка драйвера принтера прямо из папки на компакт-диске

1. Вставьте компакт-диск продукта в дисковод компакт-дисков/DVD-дисков на управляющем компьютере и откройте папку "Драйверы Seagull" на компакт-диске. Выберите значок для файла драйвера и щелкните его, чтобы начать установку.



 Следуйте инструкциям на экране. Мастер драйверов проведет вас через процедуру установки. Выберите "Установить драйверы принтера".



3. Укажите модель своего принтера.

ieagull Driver Wizard	
Specify Printer Model The manufacturer and model d	etermine which printer driver to use.
Specify the model of your printer.	
Printer Model	
Godex RT70	
Source: C/(Seaau)	
Version	DEGWIGE

4. Укажите порт, используемый для подключения принтера к управляющему компьютеру.



5. Введите имя принтера и назначьте ему необходимые права.

albein entrier in	izard 🦉
Specify Printer Names are u	Name sed to identify the printer on this computer and on the retwork.
Enter a name for	this printer.
Brinker name:	Godex RT70
Due the prote	was the default proter
-	
Specify whether is sharing, you must	or not you want to share this printer with other network users. When provide a share name.
Specify whether sharing, you must Do got share t	or not you want to share this printer with other network users. When provide a share name. His printer
Specify whether o sharing, you must @Do got share 1 @Share name:	or not you want to share this printer with other network users. When provide a share name. His printer Godex RT700
Specify whether o sharing, you musi Do got share 1 O ghare name:	or not you want to share this printer with other network users. When t provide a share name. Interprinter Godex RT700

6. По завершении установки будет выведена сводка настроек принтера.

Проверьте, верны ли настройки принтера, и щелкните "Готово", чтобы приступить к копированию файлов драйвера. Подождите окончания копирования и завершите установку.

Completing Wizard	g the Seagull Driver
A new printer will a	be installed using the following settings:
Name: Share name: Port: Default: Manufacturer: Model: Version: To begin the dawn	Godex RT700 <table s<br="" shared="">USB001 No Godex Godex RT700 Find Status process dick Enich</table>
	< Back Finish Cancel

7. По завершении установки драйвер новый принтер должен стать видимым в папке "Принтеры и факсы".



#### 3.1 Панель управления

#### Вводные сведения о панели управления



#### Кнопка питания (POWER)

Нажмите кнопку питания, и индикатор загорится зеленым. Теперь принтер находится в состоянии "Готов к печати". Когда принтер включен, нажмите кнопку питания и удерживайте ее, пока индикатор не погаснет, чтобы отключить принтер.

#### Кнопка подачи (FEED)

При нажатии кнопки подачи принтер перемещает этикетку в установленное положение остановки. В случае использования непрерывной ленты этикеток материал для этикеток будет продвигаться, пока кнопка подачи не отпущена. В случае использования отдельных этикеток нажатие кнопки подачи переместит только одну этикетку. Если этикетка не остановится в правильном положении, необходимо будет запустить функцию автоматического обнаружения на материале для этикеток, обратитесь к разделу 3.2 "Калибровка этикеток и самотестирование".

#### Светодиодные индикаторы

Индикатор	Состояние	Описание
Зеленый	Ожидание	Принтер готов к работе.
Красный	Ошибка	Принтер обнаружил ошибку. См. раздел 3.3 "Предупреждения об ошибках".

#### Калибровка этикеток и самотестирование 3.2

#### Калиброка этикеток

Принтер может автоматически обнаруживать и сохранять высоту этикетки. Это означает, что управляющему компьютеру не нужно передавать принтеру высоту этикетки.

#### Самотестирование

Функция самотестирования позволяет проверить, работает ли принтер как положено. Калибровка размера этикеток и самотестирование выполняются следующим образом.

- 1. Убедитесь, что материал для этикеток вставлен правильно.
- 2. Выключите принтер.

Скорость,

- 3. Включите принтер снова, нажав и не отпуская кнопку подачи. Когда индикатор начнет мигать красным, отпустите к нопку подачи. После этого принтер измерит материал для этикеток и сохранит высоту этикетки.
- После успешного измерения материал для этикеток, принтер выполнит печать этикетки для самопроверки. 4.

Содержимое распечатки самотестирования перечислено ниже.

Модель и версия	RT700:GX.XXX
Настройка идентификатора USB	Сер. ном. USB:12345678
Настройка последовательного порта	——— Последовательный порт:96,N,8,1
MAC-адрес или порт Ethernet	МАС-адр.:xx-xx-xx-xx-xx
Настройка протокола IP	——— Разрешение DHCP
IP-адрес или порт Ethernet	IP xxx.xxx.xxx
Настройка шлюза	———— Шлюз xxx.xxx.xxx
Настройка маски сети	———— Маска подсети xxx.xxx.xxx
	+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Число установленных модулей DRAM	——— 1 модуль DRAM установлен
Размер буфера изображения	———— Размер буфера изображения:1500 KБ
Количество форм	0000 ФОРМ(A) В ПАМЯТИ
Количество графических элементов	———— 0000 ЭЛЕМЕНТ(ОВ) ГРАФИКИ В ПАМЯТИ
Количество шрифтов	000 ШРИФТ(OB) В ПАМЯТИ
Количество шрифтов для азиатских языков	000 ШРИФТ(ОВ) ДЛЯ АЗИАТСКИХ ЯЗЫКОВ
	В ПАМЯТИ
Количество баз данных	000 БАЗ(А) ДАННЫХ В ПАМЯТИ
Количество масштабируемых шрифтов	000 ШРИФТ(ОВ) TRUETYPE В ПАМЯТИ
Объем свободной памяти	—————————————————————————————————————
корость, плотность, точка привязки, направление печати	^S4 ^H8 ^R000 ~R200
Ширина этикетки, длина формы, положение остановки	^W102 ^Q100,3 ^E18
Модуль резки, этикетировочная машина, режим	———— Вариант:^D0 ^O0 ^AD
Настройка датчика	———— Отражающий AD:1.96 2.84 2.49[0.88_23]
Кодовая страница	——— Страница кода:850
Принтер использует заводские настройки по умолчанию	Состояние по умолчанию=Да

#### Кнопка калибровки этикетки

Продолжайте нажимать кнопку калибровки в течении одной секунды, принтер может немедленно выполнить калибровку размера этикетки.



Кнопку калибровки можно использовать для поиска правильного положения печати или устранения проблемы "Ошибка материала".



#### 3.3 Предупреждения об ошибках

В случае проблемы, препятствующей нормальному функционированию принтера, светодиодные индикаторы дадут сигнал предупреждения об ошибке, и раздадутся гудки. Предупреждения об ошибках описаны в таблице ниже.





#### 4.1 Установка программного обеспечения NetSetting

Программа NetSetting используется для управления конфигурациями сети при подключении к принтеру через порт Ethernet. Она доступна на компакт-диске данного изделия, а также может быть загружена с официального веб-сайта. Для установки NetSetting выполните следующие действия.

- 1. Вставьте компакт-диск продукта в дисковод компакт-дисков/DVD-дисков на управляющем компьютере и откройте папку "Ethernet" на компакт-диске.
- 2. Выберите значок для установочного файла NetSetting и щелкните его, чтобы начать установку.



- 3. Следуйте инструкциям на экране. Мастер настройки проведет вас через процедуру установки.
- 4. Укажите "папку установки".

F RetSetting	
Select Installation Folder	Nesering
The installer will install NetSetting to the following toker.	
To install in this folder, click "Next". To install to a different to	lder, enter it below or click "Browse".
Eokder.	
C Program Files/Godex/NetSetting)	Browner
	Diak Cost
Install NetSetting for yourself, or for anyone who uses this o © Everyone © Just ge	computer:
( teat	

- 5. Щелкните "Далее", чтобы начать установку.
- 6. По завершении установки можно будет увидеть значок NetSetting на рабочем столе.



#### 4.2 Интерфейс NetSetting

Щелкните значок NetSetting для запуска программы, появится начальная страница, показанная ниже. На этой странице отображается основная информация о подключенном принтере и ПК.



Щелкните значок увеличительного стекла для поиска принтеров Godex в сетевой среде, подключенных через порт Ethernet. После обнаружения подключенного принтера Godex он будет приведен на начальной странице.

Northern Printing	B B
Poster Name Langth(1-18) Post No: VEOW	
Please topul Parewood (Digit Altrend Only) Length(1-4) OK Cancel	
P Addres 5 Sebrel Maik 4	
Sel Sede	

На верху интерфейса имеются шесть вкладок, которые можно использовать для настройки различных типов параметров сети. Но в целях безопасности данных для входа на страницы конфигурации необходим правильный пароль.

#### Примечание

<sup>\*</sup> Паролем по умолчанию является "1111", пароль можно изменить позже на вкладке "Настройка IP".



#### Настройка IP

Со вкладки "Настройка IP" можно изменить имя принтера, имя порта, настройки шлюза и пароль для настройки принтера. Также можно изменить IP-адрес принтера по DHCP или статическому IP.

	NetSetting IP Setting	Language +
	82 🔝 🍫	
Printer Name: Port No:	Godex 9100	Length(1~16)
Default Gateway:	192.168.0.254 I	
Password:	0000	Length(1~4)
Get IP From	DHCP Server	
) Static IP		
IP Address:	192.168.101.151 I	
Subnet Mask:	235,235,235,0 I	
Set	ReGet	

Нажатие кнопки "Установить" применяет настройки, а кнопки "Обновить" – обновляет их значения.

#### Примечание

 Чтобы полностью воспользоваться достоинствами программы NetSetting, необходимо знание основных принципов работы с сетью. За необходимой информацией о настройках сети обращайтесь к своему администратору сети.

#### Настройка пути предупреждений

При возникновении ошибки на принтере NetSetting будет отправлять предупреждения на указанный адрес электронной почты. Предупреждения отправляются по протоколу SMTP и/или SNMP.

Установить или изменить конфигурации SMTP и SNMP можно на вкладке "Настройка пути предупреждения".

	NetSetting Alert Path Setting		Language +
	80 🔝 💋		
SMTP Notification Enable			
Login Account: Login Password: Server IP Address: Mail Subject: Mail From Address: Mail To Address: Duration Cycle: Event Counter:	fault ***** 0 . 1 . 66 . 97 rcode printer message fault@default.com fault@default.com 0 0 0 0 ~ 168 H 1 0 1 ~ 100	Length(1~64) Length(1~16) XXX.XXX.XXX Length(1~60) Length(1~32) Length(1~32)	
SNMP Notification Enable			
SNMP Community: SNMP Trap Community: Trap IP Address:	blic 0 + 1 + 255 + 0	Length(1~16) Length(1~16) xxx.xxx.xxx	
Set		ReGet	

Нажатие кнопки "Установить" применяет настройки, а кнопки "Обновить" – обновляет их значения.

#### Настройка предупреждений

При использовании функции уведомления предупреждений можно решить, о каких случаях ошибок необходимо уведомлять пользователя. Кроме того, можно установить предупреждения на отправку по протоколу SMTP, SNMP или обоим.

	Language +			
	SMTP	SNMP	Description	
	1	V	Paper Out	
			Missing Gap	
			Ribbon Out	
		V	Door Open	
	1	V	Rewinder Full	
	2	N	Memory Full	
	Z		Name Not Found	
			Name Duplicate	
		2	Syntax Unknown	
	1	$\mathbf{V}$	Cutter Jam	
	Set		ReGet	

Нажатие кнопки "Установить" применяет настройки, а кнопки "Обновить" – обновляет их значения.

#### Конфигурация принтера

Установка или изменение конфигураций подключенного принтера. Большинство ключевых для работы принтера настроек можно выполнить на этой странице.

	NetSetting Printer Configuration	Language 🗸
Printer Setup	*	
Printer Model Resolution Speed RT700 203 • 4 •	Darkness Stripper/Appli 10 • 0 (None)	cator Labels per Cut Printing Mode
PC Com Port Settings Baud Rate 9600 • Parity None • Data Bits 8 • Stop Bits 1 •	Miscellaneous LCD Language Keyboard Language Code Page Code Page 850 • Buzzer ON •	Sensing Mode 2 - Automatic • Smart Backfeed OFF • Top Of Form ON •
Set		ReGet

Нажатие кнопки "Установить" применяет настройки, а кнопки "Обновить" – обновляет их значения.



#### Пользовательская команда

Вкладка "Пользовательская команда" предоставляет интерфейс взаимодействия, с помощью которого пользователь может управлять принтером. Вводите команды для принтера в окно "Ввод команды". Нажатие кнопки "Отправить команду" отправит их принтеру. В случае ряда команд, возвращающих ответное сообщение, это сообщение будет отображено в окне "Исходящее сообщение".

NetSetting User Command	Language 👻
/ 🖷 🛄 🍐 🔐 😵/ 😰 🍫	
Input Command	
Output Message	

Нажатием кнопки "Отправить команду" можно отправлять команды принтера через порт Ethernet, управляя принтером удаленно.

#### Загрузка микропрограммного обеспечения

На вкладке "Загрузка микропрограммного обеспечения" выводится на экран текущая версия микропрограммного обеспечения. Если необходимо обновить микропрограммное обеспечение принтера, просто укажите местоположение файла микропрограммного обеспечения и нажмите "Начать загрузку микропрограммного обеспечения". Микропрограммное обеспечение принтера после этого можно будет обновить удаленно.

	<u>æ</u>	
	NetSetting Firmware Download	Language +
/ 📾 🛄 💩 👱	8 🗊 💋	
	Firmware Upgrade	
Firmware Current Version:	ЗАГРУЗКА: 1.000a1 F/W: RT700 1.000a	
Please Select Firmware File:		Browse
	Start Download Firmware	
		)
Recover To Factory Settings		

Помимо обновления микропрограммного обеспечения, можно нажать кнопку "Восстановить заводские настройки", чтобы вернуть конфигурацию принтера к заводским настройкам по умолчанию.

#### 5.1 Подготовительные действия

Перед установкой дополнительных модулей следует выполнить описанные ниже приготовления.

- 1. Выключите принтер:
- Не забудьте отключить принтер перед установкой любого из модулей.
- 2. Откройте крышку принтера и механизм печати:

Откройте крышку принтера, потянув защелки на обеих сторонах корпуса принтера и подняв крышку. Дополнительные сведения об открытии крышки принтера см. в разделе 2.1.



Механизм печати поднимается вверх вместе с крышкой принтера

 Снимите переднюю крышку: Потяните переднюю крышку вверх, чтобы снять ее.



4. Извлеките валик:

Поднимите защелки на обеих сторонах валика, чтобы высвободить его, и поднимите валик.



5. Загрузка ленты:

Дополнительные сведения о загрузке ленты см. в разделе 2.2.

6. Загрузка этикеток.

Дополнительные сведения о загрузке модуля рулона этикеток см. в разделе 2.3.

#### 5.2 Установка этикетировочной машины

#### Обзор этикетировочной машины



#### Подготовительные действия

Прочтите раздел 5.1 "Подготовительные действия", чтобы выполнить подготовительные действия перед установкой этикетировочной машины.

#### Установка этикетировочной машины

1. Вставьте кабель подключения в отверстие на принтере.



#### Примечание

- \* Рекомендуются толщина подложки этикеток в 0,006 мм ± 10% и вес в 65 г/м<sup>2</sup> ± 6%.
- \*\* Этикетировочная машина может принимать этикетки с максимальной шириной 118 мм.
- \*\*\* При использовании этикетировочной машины установите положение остановки (^E) на 13.

2. Поместите этикетировочную машину так, чтобы отверстия для винтов совпадали, и закрутите винты.



3. Поместите валик обратно в принтер и защелкните защелки.



Закройте крышку принтера и механизм печати.
 Затем поверните принтер вверх ногами.



5. Откройте крышку на дне принтера.



6. Поместите штекер кабеля этикетировочной машины в гнездо.



7. Закройте крышку гнезд подключения модулей.



#### Примечание

- \* Принтер должнен быть отключен при подсоединении кабеля, иначе материнская плата может выйти из строя.
- \*\* Гнезд имеется 2: нижнее гнездо для этикетировочной машины, верхнее для модуля резки.



#### Загрузка рулона этикеток с модулем этикетировочной машины

1. Снимите первую этикетку с материала для этикеток.



Протяните материал для этикеток через направляющие для этикеток.
 Затем протяните подложку этикеток через валик и стальную пластину этикетировочной машины.



#### Примечание

<sup>\*</sup> Высота этикеток должна составлять не менее 25 мм.

3. Правильный путь подачи этикеток и подложки показан на рисунке внизу.





4. Закройте крышку этикетировочной машины и принтера. На этом установка завершена.



5. Нажмите кнопку подачи для подачи этикетки. Этикетка будет отделена от подложки при проходе через этикетировочную машину.



#### Примечание

 На модуле этикетировочной машины имеется датчик бумаги. Если его закрывает этикетка, то печать останавливается. Удалите постоянную отпечатанную этикетку, и принтер перейдет к печати следующей этикетки.



#### 5.3 Установка модуля резки

#### Обзор модуля резки



#### Подготовительные действия

Прочтите раздел 5.1 "Подготовительные действия", чтобы выполнить подготовительные действия перед установкой модуля резки.

#### Установка модуля резки

1. Вставьте кабель подключения в отверстие на принтере.



#### Примечание

- \* Не забудьте отключить принтер перед установкой модуля резки.
- \*\* Не используйте для резки клейких этикеток. На лезвии модуля резки останется клей, что нарушит его работу. Срок работы лезвия модуля резки составляет 400 тыс. разрезов при использовании бумажной подложки толщиной 250 мкм и шириной 3 дюйма.
- \*\*\* Максимальная ширина разрезаемой бумаги составляет 116 мм.
- \*\*\*\*После установки модуля резки установите положение остановки в Qlabel на 30 или значение Е на 30.

2. Поместите модуль резки так, чтобы отверстия для винтов совпадали, и закрутите винты.



3. Поместите валик обратно в принтер и защелкните защелки.



Закройте крышку принтера и механизм печати.
 Затем поверните принтер вверх ногами.



5. Откройте крышку на дне принтера.



6. Поместите штекер кабеля модуля резки в гнездо.



7. Закройте крышку гнезд подключения модулей.



#### Примечание

- \* Принтер должнен быть отключен, иначе материнская плата может оказаться повреждена.
- \*\* Гнезд имеется 2: нижнее гнездо для этикетировочной машины, верхнее для модуля резки.



#### Установите модуль рулона этикеток в принтер

1. Протяните этикетки через направляющие и модуль резки.



2. Закройте верхнюю крышку и механизм печати. В завершение нажмите кнопку подачи для установки положения этикетки.



- \* Мы не рекомендуем использовать внутри скрученный материал для этикеток.
- \*\* Высота этикеток должна составлять не менее 30 мм. При использовании принтера с модулем резки следует настроить положение остановки (^E) на 30.

#### 6.1 Очистка печатающей головки

Грязь на печатающей головке или ленте, а также остатки клея от материала для этикеток могут понизить качество печати. По этой причине крышка принтера должна быть всегда закрыта. Защита бумаги или этикеток от грязи и пыли обеспечивает хорошее качество печати и больший срок работы печатающей головки.

#### Действия по очистке

Для очистки печатающей головки выполните следующие действия.

- 1. Выключите принтер.
- 2. Откройте крышку принтера.
- 3. Извлеките ленту.
- 4. Для удаления любых остатков клея или иной грязи с печатающей головки (обозначенной красной стрелкой) используйте мягкую безворсовую ткань, смоченную спиртом.



#### Примечание

\* Печатающую головку следует очищать раз в неделю.

<sup>\*\*</sup> Убедитесь, что на мягкой ткани, используемой для очистки печатающей головки, нет металлических крошек или иных твердых частиц.

#### 6.2 Устранение неисправностей

Проблема	Решение		
Принтер включен, но индикатор не загорается.	<ul> <li>Проверьте блок питания.</li> <li>См. раздел 2.4</li> </ul>		
	<ul> <li>Проверьте настройки программного обеспечения (настройки драйвера) или коды команд.</li> </ul>		
Индикатор загорается красным, и печать прерывается.	<ul> <li>Таблица, описывающая предупреждения об ошибках, находится в разделе 3.3. "Предупреждения об ошибках".</li> </ul>		
	<ul> <li>Проверьте, закрыт ли механизм печати должным образом.</li> <li>См. раздел 3.3</li> </ul>		
Материал для этикеток проходит через	<ul> <li>Убедитесь, что материал для этикеток загружен правильной стороной вверх и является подходящим материалом.</li> </ul>		
принтер, но изображений на нем не	• Выберите правильный драйвер принтера.		
появляется.	<ul> <li>Выберите правильный материал для этикеток и подходящий режим печати.</li> </ul>		
При печати происходят заторы материала для этикеток.	<ul> <li>Очистите затор. Удалите материал для этикеток, оставшийся на термической печатающей головке, и очистите печатающую головку, используйте мягкую безворсовую ткань, смоченную спиртом.</li> </ul>		
	<ul> <li>Проверьте, не прилипли ли части материала для этикеток или ленты к термической печатающей головке.</li> </ul>		
на некоторых частях этикетки изображение не распечаталось.	• Проверьте наличие ошибок в программном обеспечении.		
	<ul> <li>Проверьте, правильно ли было установлено начальное положение.</li> <li>Проверьте, нет ли складок на ленте.</li> </ul>		
	<ul> <li>Проверьте, нет ли на термической печатающей головке пыли или иной грязи.</li> </ul>		
На части этикетки изображение не распечаталось или размыто.	<ul> <li>Используйте внутреннюю команду "~1", чтобы проверить, сможет ли термическая печатающая головка выполнить задание печати целиком.</li> </ul>		
	• Проверьте качество материала для печати.		
Распечатанное изображение расположено неверно.	<ul> <li>Проверьте, не покрыт ли датчик пылью или бумагой.</li> <li>Проверьте, является ли материал этикеток подходящим. Обратитесь к своему поставщику.</li> <li>Проверьте настройки направляющих для бумаги.</li> </ul>		
	• Проверьте параметр высоты этикетки.		
При печати пропускается этикетка.	<ul> <li>Проверьте, не покрыт ли датчик пылью.</li> </ul>		
	<ul> <li>Запустите функцию автоматического оонаружения.</li> <li>См. раздел 3.2</li> </ul>		
	• Проверьте настройку темноты.		
Распечатанное изображение размыто.	<ul> <li>Проверьте, нет ли на термической печатающей головке пыли или грязи.</li> <li>См. раздел 6.1</li> </ul>		
Модуль резки не отрезает этикетки прямо.	• Проверьте, расположен ли модуль резки прямо.		
Модуль резки не отрезает этикетки полностью.	• Проверьте, не превышает ли толщина этикетки 0,2 мм.		
При использовании модуль резки этикетки	• Убедитесь, что модуль резки установлен правильно.		
не проходят через него или отрезаются неверно.	• Проверьте, правильно ли функционируют направляющие для бумаги.		
Этикетировочная машина не работает	• Проверьте, не покрыта ли этикетировочная машина пылью.		
должным ооразом.	• Проверьте, расположен ли модуль резки правильно.		

#### Примечание

\* При возникновении любых проблем, не описанных здесь, обращайтесь к своему продавцу.

# руководство пользователя RT700/RT730

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Модель		RT700	RT730	
Метод печати		Термоперенос / прямая термопечать		
Разрешение		203 точки на дюйм (8 точек/мм)	300 точек на дюйм (12 точек/мм)	
Скорость печати		5 дюймов в секунду (127 мм/с)	4 дюйма в секунду (102 мм/с)	
Ширина печати		4,25 дюйма (108 мм)	4,16 дюйма (105,7 мм)	
Длина печати		Мин. 0,16 дюйма (4 мм)** ; Макс. 68 дюймов (1727 мм)	Мин. 0,16 дюйма (4 мм)** ; Макс. 30 дюймов (762 мм)	
Память	Флэш-накопитель	8 МБ флэш-накопитель (4 МБ для данных по	ользователя)	
	SDRAM	16 ME SDRAM		
Тип датчика		Регулируемый отражающий датчик (полный диапазон) Фиксированный пропускающий датчик		
		установлен по центру		
Типы		непрерывная лента, этикетки с расстояниями, отслеживание черных меток и перфорированное отверстие; длина метки устанавливается автоматическим обнаружением или программированием.		
Носитель	Ширина	1 дюйм (25,4 мм) мин. –4,64 дюйма (118 мм)	Макс.	
	Толщина	0,003 дюйма (0,06 мм) мин. –0,01 дюйма (0,2	20 мм) макс.	
	Диаметр рулона этикеток	Макс. 5 дюимов (127 мм)		
	диаметр сердцевины	1 дюим, 1,5 дюима (25,4 мм, 38,1 мм)		
		Восковая, восковая/резиновая, резиновая		
Понта	длина Ширина	<u>961 фут (300 м)</u> 1 18 дюйма (30 мм) мин —4 33 дюйма (110 м		
Лента	Лиаметр рупона пенты	2 67 дойма (68 мм)		
	Лиаметр сердиевины	1 люйм (25.4 мм)		
Управляющ	ий язык принтера	ЕЛЕ ССЕРТ ССЕРТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКПИ	очение	
Программа для		,, _,		
	дизайна этикеток	GoLabel (только для EZPL)		
Программное	Драйвер	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2	2003 и 2008	
обеспечение	Библиотека DLL	Windows 2000, XP и Vista		
Встроенные гарнитуры шрифтов Растровые шрифты		6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16Х26, а также ОСК А и В Растровые шрифты, которые можно поворачивать на 90°, 180°, 270°, отдельные символы можно поворачивать на 90°, 180°, 270° Растровые шрифты, размер которых по горизонтали и вертикали можно увеличивать в 8 раз		
	Масштабируемые шрифты	Поворачиваемые на 90°, 180°, 270°		
	Растровые шрифты	Растровые шрифты, которые можно поворачивать на 90°, 180°, 270°, отдельные символы можно поворачивать на 90°, 180°, 270°		
Загрузите шрифты	Шрифты для азиатских языков	Азиатские шрифты, которые можно поворачивать на 90°, 180°, 270° и увеличива размер по горизонтали и вертикали в 8 раз		
	Масштабируемые шрифты	Масштабируемые шрифты, которые можно	поворачивать на 90°, 180°, 270°	
Линейные штрихкоды Штрихкоды		Соde 39, Code 93, EAN 8 /13 (дополнения 2 и 5), UPC A/E (дополнения 2 и 5), I 2 of 5 и I 2 of 5 с обозначением перевозчика, Codabar, Code 128 (поднаборы A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, Китайский почтовый код, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM и GS1 DataBar.		
	Двухмерные штрихкоды	PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QR, Micro PD	F417, Micro QR и Aztec Code.	
Кодовые страницы		СР 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Юникод UTF8, UTF16		
Графика		Встроенные типы файлов графики – ВМР и РСХ. Прочие графические форматы загружаются из программного обеспечения.		
Интерфейсы		USB 2.0 Последовательный порт: RS-232 (DB-9) Сервер печати Ethernet 10/100 Мбит/с		
Панель управления		Два двухцветных индикатора: готовности, со Управляющая клавиша: ПОДАЧА (FEED) Кнопка включения/выключения питания Кнопка калибровки	остояния	

# руководство пользователя RT700/RT730

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Модель		RT700	RT730
Часы истинного времени		Стандартные	
Питание		Автоматическое переключение 100-240 ВА	Х, 50-60 Гц
Требования к среде	Допустимая температура эксплуатации	а от 41°F до 104°F (от 5°C до 40°C).	
Допустимая температура хранения		от -4°F до 122°F (от -20°C до 50°C).	
Влажности	Допустимая темпер атура эксплуатации	30-85%, без конденсации	
Влажность	Допустимая температура хранения	10-90%, без конденсации	
Официаль	ные разрешения	CE(EMC), FCC класс A, CB и CCC, cUL	
	Длина	11,0 дюйма (280 мм)	
Размеры	Высота	7,3 дюйма (186 мм)	
	Ширина	8,3 дюйма (210 мм)	
	Масса	6 фунтов (2,72 кг), без расходуемых матери	алов
Возможные дополнительные компоненты		Устройство USB + параллельные интерфе	йсы (заводская установка)
		Гильотинный модуль резки	
		Этикетировочная машина	
		Внешний держатель рулона этикеток для р (250 мм)	улонов внешним диаметром 10 дюймов
		Внешнее перемоточное устройство для эти	кеток

#### Примечание

- \* Технические характеристики могут изменяться без уведомления. Наименования всех компаний и/или продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
- \*\* Соответствие характеристике минимальной высоты печати может зависеть от отклонений в характеристиках нестандартных материалов, таких как тип этикетки, толщина, промежутки, конструкция подложки и т.д. Godex охотно выполнит тестирование нестандартных материалов на предмет минимальной высоты печати.

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ RT700/RT730

#### ИНТЕРФЕЙС

#### Описание выводов

• USB

	Тип разъема:	Тип Б		
Штырек №	1	2	3	4
Функция	VBUS	D-	D+	GND

#### • Последовательный порт

Настройки по умолчанию: Скорость передачи данных 9600, без бита четности, 8 битов данных, 1 стоповый бит, протоколы XON/XOFF и RTS/CTS

Соединитель RS232 (9	-контактный к 9-ко	нтактному)	
Гнездо DB9			Штекер DB9
-	1	1	+5 В, макс. 500 мА
RXD	2	2	TXD
TXD	3	3	RXD
DTR	4	4	N/C
GND	5	5	GND
DSR	6	6	RTS
RTS	7	7	CTS
CTS	8	8	RTS
RI	9	9	N/C
Компьютер			Принтер

#### Примечание

\* Общая мощность тока, идущего к последовательному порту, не должна превышать 500 мА.